Gummikork

Juli 2016

Egenskaber:

* Lyddæmpende og varmeisolerende
* Forbedring af gangkomfort
* Fungere som buffer mellem topbelægning og undergulv
* Kan med fordel anvendes på kritiske undergulve

Anvendelse:

Gummikork anvendes typisk som underlag for trægulve og flydende gulve som f.eks. laminatgulve. Denne gummikork er særlig egnet som underlag for parketstave uden fer/not såsom klodsegulv, klodsemosaik, højkantparket, strips og mosaikparket. Dette skyldes gummikorkens høje værdier for vægtfylde, brudstyrke og trækstyrke.

Gummikork har ingen fugtbremsende effekt.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	2 mm
Bredde:	1 m
Længde:	50 m
Rullestørrelse:	50 m²
Rumvægt:	527 kg/m³
Fladevægt:	1,05 kg/m²
Varmeledningsevne:	0,09 W/mK efter DIN EN 12 667:2001-15
Varmeisoleringsevne:	0,023 K/W efter DIN EN 12 667:2001-15
Lyddæmpning:	16 DB efter DIN EN ISO 10 140
Trækfasthed:	1,00 N/mm² efter DIN EN ISO 1798
Brudforlængelse:	17 % efter DIN EN ISO 1798
Temperaturbestandighed ved transport og opbevaring:	- 20 grader C til 50 grader C
Temperaturbestandighed efter monteringen:	Egnet til gulvvarme
Holdbarhed:	Ubegrænset ved kølig og tør opbevaring

Gummikork

Arbejdsbeskrivelse:

Forberedelse:
Undergulvet skal være egnet til montering af det trægulv, der skal monteres ovenpå gummikorken. Undergulvet skal være tørt og rent, revnefrit samt træk- og trykfast. Det kan være nødvendigt at prime undergulvet.

Montering:
Gummikork udlægges banevis i rummet og tilskæres med tæppekniv langs vægge og begrænsninger.

Svømmende gulve:
Montering af svømmende gulve kan foretages på gummikork, der enten er udlagt løst eller fuldlimet til undergulvet. Ved løs udlægning af gummikork tapes samlingerne med dobbeltklæbende tape.

Fuldlimning:
Ved montering af trægulve, der fuldlimes til undergulvet, skal gummikork ligeledes fuldlimes til undergulvet. Gummikorken fuldlimes til undergulvet med samme limtype og samme limmængde, som der anvendes til fuldlimningen af trægulvet.

Monter gummikorken. Træk halvdelen af banen tilbage og påfør lim på undergulvet, og læg gummikorken lægges ned i limen og trykkes godt til. Samlingerne stødes tæt sammen. Den anden banehalvdel limes på samme måde. Den fuldlimede gummikork tromles med linoleumstrommel. Gulvet må ikke betrædes i de efterfølgende 24 – 36 timer. Parketten kan fuldlimes til gummikorken, når limen er hærdet. Limens hærdetid er 24 – 48 timer.